

尼康 D780 快速入门指南

摄影预检

- ❑ 小心地将支架和连接的相机移动到理想的拍摄位置。
- ❑ 调整相机支架的高度。
- ❑ 检查照明装置是否已设置并打开。
- ❑ 检查确认镜头盖已从相机正面卸下
- ❑ 检查圆形前拨盘是否已转到“开机”位置。（位于相机的顶部，右侧）
- ❑ 检查屏幕上的电池电量以确保照相机已充电。
- ❑ 检查是否将圆形中转盘（位于相机顶部，左侧）设置为“自动”模式。建议使用此模式，但对于其他拍摄模式，请在转动同时按下拨盘中央的圆形按钮 到所需的设置。

使用取景器拍照

- ❑ 用右手握住手柄，然后用左手握住相机机身或镜头，在取景器中取景。
- ❑ 将被摄对象放在 AF 区域支架中。
- ❑ 半按快门释放按钮进行对焦。（位于开/关圆形前拨盘的中间。）一旦拍摄对象稳定，屏幕上就会出现一个黑圈。
- ❑ 完全按下快门释放按钮以拍摄照片。
- ❑ 要查看拍摄的照片，请按“播放”按钮。（位于“垃圾桶”按钮的左侧）您可以通过左右方向箭头来滚动浏览照片。要删除照片，请按带有垃圾桶图标的按钮。

使用实时取景拍照

- ❑ 要在屏幕上显示照片主题，请向右旋转实时取景“Lv”圆形旋钮，以使相应的点与相机图标对齐。按下拨盘中央的“Lv”按钮。
- ❑ 重复上述步骤拍照。
- ❑ 按下拨盘中央的“Lv”按钮退出实时取景。

使用实时取景拍摄电影

- ❑ 要在屏幕上显示电影主题，请向左旋转实时取景“Lv”圆形旋钮，使相应的点与电影图标对齐。按下拨盘中央的“Lv”按钮。
- ❑ 按下动画录制按钮（位于开/关圆形前拨盘左下方）开始录制。
- ❑ 完全按下快门释放按钮可以在拍摄过程中拍摄照片。
- ❑ 再次按动画录制按钮以结束录制。
- ❑ 按下拨盘中央的“Lv”按钮退出实时取景“”。
- ❑ 要观看拍摄的电影，请按“播放”按钮。（位于“垃圾桶”按钮的左侧）您可以通过左右方向箭头来滚动浏览电影。按确定开始播放。要删除电影，请按带有垃圾桶图标的按钮。